

## Благодарим за приобретение часов TIMEX

Просьба внимательно прочитать Инструкцию, чтобы понять, как обращаться с вашими часами Timex.

**Ваша модель может быть не оснащена всеми перечисленными в инструкции функциями.**

### Функции:

Время и Дата (формат 12/24 часов) \* Почасовой сигнал \* Ежедневный Будильник \* Хронограф на 24 часа \* Ночная подсветка INDIGLO®

### Основные операции:




### Основные операции:

1. Нажмите MODE до появления Time на дисплее.
2. Нажмите SET. Секунды начнут мигать. Нажмите START/STOP для обнуления (00).
3. Нажмите MODE. Вторые цифры минут начнут мигать. Нажмите START/STOP для прокрутки вперед.
4. Нажмите MODE. Первые цифры минут начнут мигать. Нажмите START/STOP для прокрутки вперед.
5. Нажмите MODE. Часы (A/P) начнут мигать. Нажмите START/STOP для прокрутки вперед. Нажмите SPLIT / RESET для переключения между форматами 12 и 24 часов.
6. Нажмите MODE для продолжения установки месяца, даты и дня недели.
7. Нажмите SET в любое время для выхода.

В обычном режиме Времени нажмите START/STOP для вкл/выкл почасового сигнала. Значок будет мигать, когда включен сигнал.

### Будильник:

1. Нажмите MODE, пока в верхнем левом углу дисплея не появится обозначение «ALARM». Время будильника появится наверху дисплея.
2. Нажмите SET. Часы будут мигать. Нажмите START/STOP для прокрутки вперед.
3. Нажмите MODE. Первые цифры минут начнут мигать. Нажмите START/STOP для прокрутки вперед.
4. Нажмите MODE. Вторые цифры минут начнут мигать. Нажмите START/STOP для прокрутки вперед.

5. Нажмите SET в любое время для выхода. Будильник прозвучит автоматически. При звонке будильника появится соответствующий значок  на дисплее. В режиме Будильника нажмите START/STOP для постановки/снятия будильника. При звонке будильника, нажмите любую кнопку для его выключения. Будильник будет звонить ежедневно автоматически.

### Хронограф:



1. Нажмите MODE до появления «CHR».
2. Нажмите START/STOP для запуска Хронографа.
3. Нажмите START/STOP для остановки. Повторно нажмите для продолжения.
4. Во время остановки Хронографа, нажмите SPLIT/RESET для обнуления Хронографа.

#### Зафиксировать отрезок

Во время работы Хронографа, вы можете приостановить работу, чтобы увидеть свое время в отдельно взятой точке.

Это называется «зафиксировать отрезок». Чтобы зафиксировать отрезок, нажмите SPLIT/RESET во время работы Хронографа. Появится SPLIT и дисплей застынет на 10 секунд перед тем, как снова показать продолжение хода хронографа. Вы можете пропустить эту функцию замирания, нажав MODE.

Если вы выйдете из режима Хронографа во время его работы, то работа Хронографа продолжится. На дисплее замигает «CHR».

### Подсветка INDIGLO®:

Нажмите INDIGLO (SPLIT/RESET), когда на дисплее показано время дня или будильник (но не во время установок) для активации подсветки. Патент (U.S. 4,527,096 и 4,775,964) использование электролюминесцентной технологии позволяет смотреть на дисплей часов ночью и в условиях слабой освещенности. Отпустите кнопку INDIGLO для выключения функции.

### Водостойкость:

Если ваши часы являются водостойкими, на них будет стоять маркировка .

Водостойкость / Глубина	p.s.i.a. Уровень давления воды на поверхности
30м / 98 футов	60