



CVZ 0005 | CVZ 0058

Kaliber / caliber 415
Werk / clockwork Automatik / automatic
ATM / ATM 3

Руководство по эксплуатации для автоматического часового механизма

Внимание:

1. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы число не устанавливалось между 18 часами и 2 часами, чтобы не повредить механизм часов.
2. Примите, пожалуйста, во внимание, что все установки при помощи кнопок должны проводиться с «легким усилием», поскольку в противном случае можно повредить заводной механизм часов. В зависимости от модели, кнопки могут располагаться внутри и/или снаружи, а также быть завинчены.

Установка времени (Второй часовой пояс):

1. Выньте штифт в первую позицию. (В моделях с завинченным штифтом или защитой штифта его нужно сначала развинтить)
2. Вращая штифт против часовой стрелки, установите второй часовой пояс (маленькие часы).
3. Вращая штифт по часовой стрелке, установите первый часовой пояс (большие часы / основное время). При этом следите за указателем день/ночь.
4. Нажмите штифт назад в его исходную позицию.
5. Осторожно, примерно 20 раз, заведите штифт по часовой стрелке. Если часы теперь обычно носят на руке, они заводятся автоматически.

Точность:

1. 21600 ударов в час.
2. Точность от -30 до +30 сек. за день (если носить часы в нормальных условиях).
3. Запас хода в зависимости от калибра при полностью заведенном часовом механизме от 26 до 40 часов.

Водонепроницаемость:

1. На обратной стороне корпуса часов вы найдете указание, являются ли часы водостойкими и до скольких атмосфер. Штифт и кнопки при этом должны находиться в исходной позиции или быть завинчены.