


### Аналоговые часы / три стрелки




#### Установка времени

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать заводную головку для установки требуемого значения часовой и минутной стрелок.
3. Вернуть заводную головку в положение 1. Секундная стрелка начнет движение.

2

### Аналоговые часы / три стрелки / дата




#### Установка времени

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать заводную головку для установки требуемого значения часовой и минутной стрелок.
3. Вернуть заводную головку в положение 1. Секундная стрелка начнет движение.

#### Установка даты

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать заводную головку по часовой стрелке для установки требуемого значения даты (не рекомендуется корректировать значение даты в период с 21.00 до 01.00).
3. Вернуть заводную головку в положение 1.


3




### Установка времени/дня недели

1. Выдвинуть заводную головку в положение 3, когда секундная стрелка находится в положении 12 часов.
2. После установки времени вернуть заводную головку в положение 1. Секундная стрелка начнет движение.
3. Значение дня недели устанавливается путем вращения часовой стрелки.

4



### А. Установка времени




5

### В. Установка даты




### С. Измерение накопленного времени



После двух часов с момента начала работы, хронограф остановится автоматически для сохранения заряда батарейки.

6

### Д. Измерение времени в режиме сплит



7